
rukka[®]



POWERED BY

m°CLIMA[®]

CLIMATE MANAGEMENT

Users Manual



Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen und Warnungen.

Inhalt	20
Erste Schritte	22
1. Die Batterie aufladen	22
2. Das System anschließen	23
3. Bedienung des Systems	24
4. Systempflege	25
5. Wiederaufladen der Batterie	25
6. koppeln und setzen Sie das Gerät zurück	25
7. Vorsichtsmaßnahmen	26
Kontakt	26

INHALT

DE

M-CLIMA® Klima Management Weste



M-CLIMA®
Gebläseeinheit



M-CLIMA®
Fernbedienung



M-CLIMA®
Lithium-Ionen
Batterie



M-CLIMA® Akkuladegerät



M-CLIMA®
Vielfältig



M-CLIMA® Kabel
zum Anschließen der
Gebläseeinheit an das
Fahrzeug



M-CLIMA® BMW Kabel*



M-CLIMA® standard 12V
Kabel*



Schutzkappen



So verbinden Sie **M-CLIMA®**



* Komponenten werden separat verkauft

ERSTE SCHRITTE

DE

1. Die Batterie aufladen

- Schließen Sie den Akku an das Ladegerät an und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
- Der Akku muss während seiner ersten Ladedauer mindestens vier Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden.
- Nach dem erstmaligen Aufladen dauert es etwa zwei Stunden, um einen vollständig entladenen Akku aufzuladen.
- Das LED-Lämpchen am Ladegerät zeigt ROT an, wenn der Akku geladen wird. Es zeigt GRÜN an, wenn der Akku fast vollständig aufgeladen ist und es erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.


M-CLIMA® Batterie-Spezifikationen

Art	Lithium-Ionen
Modell-	11V2600
Spannung	11.1V 2600 mAh 28.86Wh
Eingang	12.6V 2.5 A max
Ausgabe	12.6V~9V 2.5 A max
Bruttogewicht	6,2 oz (176 gm)
Maße	2,99" x 2,56" x 8,9" (76 x 65x 22,5 mm)


2. Anschließen des Systems




Befestigen Sie die Gebläseeinheit an der Weste.




Befestigen Sie die Gebläseeinheit an der Trägerplatte, indem Sie die Klettverschlüsse durch die Schlitze ziehen. Verbinden Sie die Gebläseeinheit mit dem Luftpfeifen der Weste. Verbinden Sie die Befestigungsschrauben der Gebläsestütze mit der Weste.



Stecken Sie das Heizkabel in die entsprechende Steckdose.



Stecken Sie die Batterie in die hintere Westentasche. Ziehen Sie das Batteriekabel durch das Loch an der Unterseite der Tasche heraus.




Verbinden Sie das Akkukabel mit der mit dem Akkusymbol gekennzeichneten Steckdose.

3. Betriebsanleitung

DE



Ziehen Sie Ihre Motorradjacke und ggf. Ihre weitere Schutzausrüstung an und stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass des Gebläses nicht vollständig davon bedeckt ist.




Verbinden Sie die Gebläseeinheit mit dem für diesen Zweck mitgelieferten Kabel mit dem Fahrzeug. Bei Fahrzeugantrieb können sowohl Heiz- als auch Kühlsysteme einzeln aktiviert werden. Bei Batteriebetrieb kann nur das Kühlsystem aktiviert werden.



Drücken Sie die Kühltaste an der mitgelieferten Fernbedienung, um zwischen Ein / Aus umzuschalten.



Drücken Sie die Heiztaste an der Fernbedienung, um zwischen Ein / Aus umzuschalten.



Wenn das System an die Batterie angeschlossen ist, können Sie die Kühlung für 2 Stunden nutzen.

4. Pflege des Systems

Die **RUKKA® M-CLIMA®** Klimamanagementweste kann in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel von Hand gewaschen und zum Trocknen aufgehängt werden. Um dieses Produkt zu waschen, trennen Sie zuerst alle Kabel von der Gebläseeinheit, entfernen Sie die Gebläseeinheit, und ziehen Sie den Verteiler von der Weste ab. Stellen Sie sicher, dass die Batterie und alle Systemkomponenten vom Kleidungsstück entfernt werden. Zum Reinigen aller Komponenten mit einem trockenen Tuch abwischen. Für den Fall, daß Sie nicht einige der Kabelsteckerlöcher an der Gebläseeinheit verwenden, verwenden Sie bitte die mitgelieferten Abdeckkappen, um das Eindringen von Staub oder Wasser zu verhindern.

5. Laden Sie den Akku erneut auf

Nehmen Sie den Akku aus der Weste, schließen Sie ihn an das Ladegerät an und stecken Sie das Ladegerät in eine normale Steckdose. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die LED am Ladegerät von rot über grün auf aus geht (3-4h).


Aufbewahrung

Bewahren Sie den Akku / die Fernbedienung an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung. Laden Sie den Akku alle 6 Monate auf die vom Hersteller angegebene Höhe auf, auch wenn der Akku nicht verwendet wird.

6. Koppeln und Zurücksetzen des Geräts

Beim koppeln gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Deaktivieren Sie das **RUKKA® M-CLIMA®** Klima-Managementsystem
- Suchen Sie den kleinen Kopplungs- / Reset-Knopf auf der Rückseite der Gebläseeinheit.
- Verwenden Sie eine kleine / ungefaltete Büroklammer oder ähnliches, um den Knopf zu drücken (der Knopf befindet sich in einem kleinen Loch).
- Halten Sie den Kopplungs- / Reset-Knopf und die Funksteuerungstasten für 3 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung den Kühlknopf um das System zu re-initialisieren.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf, da sonst die Elektronik in der Gebläseeinheit beschädigt werden kann.



Neustart und Zurücksetzen des Geräts:

- Halten Sie die Kopplungs- / Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los.



HINWEIS: Die Fernbedienung kann mit bis zu 5 Gebläseeinheiten gekoppelt werden.

7. Vorsichtsmaßnahmen



Lesen und befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen, bevor Sie das System verwenden.



Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts sofort, wenn es beschädigt oder defekt ist.



Versuchen Sie nicht, die Batterieeinheit, die Fernbedienung, die Gebläseeinheit oder die Heizsysteme auseinanderzunehmen. Wenn eines dieser Elemente zerbrochen, rissig oder zerrissen ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und geben Sie es Ihren Händler zurück, um Anweisungen zur Reparatur oder zum Austausch des Produkts zu erhalten.



Von Kindern fern halten.



Stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn die Heizung unangenehm heiß wird.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zur Verwendung dieses Produkts haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die **RUKKA® M-CLIMA®**-Technologie. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Vorschläge haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Rukka

P.O. Box 55, FIN-15501 Lahti
Telephone +358 3 822 111
Fax +358 3 822 1215
www.rukka.com

M-CLIMA® CLIMATE MANAGEMENT

www.m-clima.com
info@m-clima.com

rukka[®]



POWERED BY

m Clima[®]

CLIMATE MANAGEMENT

CONNECT WITH US www.m-clima.com
